◇LNISEN 联力胜科技

iPazzPort艾iO宝

艾推屏 使用说明



协议识别 1. DLNA(昼/ 础) 2. AirPlay(圆) 3. Miracast

iTune下载的音视频,不支持推送

目录

一、产	·品介绍 ·					1
二、艾	推屏应用					1
三、艾	主推屏连接	电视机	方法 ·	•••••		2
四、妄	全设备同	屏电视	(安卓版	反)		3
五、苹	果设备同	屏电视	(苹果版	页)		4
六、推	送图片、	视频和	音乐功	能(苹果	【版)	5
七、无	线AP功能	+在线推	宦送电景	ý		6
八、该	と置艾推屏	连接路	由器·			7
九、W	in XP/7系	统电脑	同屏方	法	·· 8-1	0
+、₩i	n8.1系统	电脑同	屏方法		1	0
+-、	苹果笔记	本同屏	方法		11-1	2
+=、	信号确认				13-1	4
十三、	常见问题	及解决	方法 …		1	5

一、介绍

联力胜iPazzPort新推出艾推屏智能手机平板和电脑伴侣,支持DLNA/AirPlay/ Miracast无线推屏技术,可以将智能手机、平板等设备上支持以上协议的应用 于视频、音乐和图片由设备上无线推送到高清电视机、技影仪等设备上显示, 增加了有线网口设计,连接产品设备即可同步上网。比如iPhone、iPad、 SAMSUNG 智能手机、电脑、PPTV、PPS、腾讯视频、搜狐视频等。凭借 Miracast协议,艾推用比chromecast的应用更强。可将 Android和 iPhone手机 界面全屏推送到高清电视机、投影仪等设备上显示,改变新时代数字家庭生活 体验,这回可将智能手机控的视眼再次拉回到家庭电视机屏上来 当然亦适用于 商务人士PPT演示和娱乐。



三、艾推屏连接电视机方法



具体操作方法:

①打开电视机,选择电视机信号输入为HDMI ②USB电源线一端连接艾推屏迷你USB接口,一端连接电视机USB端口(当电视机没有USB接口,我们需要外接一个5V/2A电源适配器) ③用HDMI高清线把艾推屏与电视机连接起来

按照步骤操作完成, 电视机会出现艾推屏界面! 接下来就可以进行同屏的操作...

注意:请尽量把艾推屏放在电视机的前面,避免屏蔽与干扰信号。 如有有线网络,建议使用有线网络连接,或可设置艾拍宝连接上 无线网络。

四、安卓设备同屏电视(安卓版)

具体操作如图下:

设	备名称:iPazzPort_Cast_XXXXX	
路	由器:	
密	码:12345678	
qı 📗	地址:192.168.3.1	
	电优併希土安旧忌	
	8200 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RANDE AANDA 世 ***** 8 (C-475) く 世界正性方式
1841 4		2885
4	BREAR BREAR	
		直子用他共享
) 🚽 💿 🔪	D SHOREARD	元成型ぶ 10日と4日かれた301、2000日 >
	4 89 COL	
	- 1184	
0 📓	- VPN 829	
P	原来也能方式	
	0 86	
	2 选择"再复这边亡士"	3. 选择"无线显示 '

1、点击手机设置菜单

选择"更多连接方式" 3、选择"无线显示"后, 搜索艾推屏信号



4、在下拉菜单中选择 5、稍等片刻,同屏完成 "iPazzPort_Cast_xxxx"

不同手机同屏方法各异,具体菜单参考如图:

[华为] 设置-智能辅助-多屏互动 [小米] 设置-其他连接方式-无线显示
[OPPO] 设置-其他连接方式-无线显示
[三星] 设定-更多设定-Allsharecast(或设定)-Screen mirroring/屏幕共享

五、苹果设备同屏电视(苹果版)

打开手机WiFi菜单,搜索并连接产品iPazzPort_Cast_XXXXX,并输入密码 具体操作如图下:



1、打开手机WiFi开关, 搜索 "iPazzPort_Cast_ XXXXX"点击连接



2、输入密码12345678

3、连接成功

4 10 11

+* i

1 Q ()

** ()

* Î

. . .



4、手指从屏幕下方 起向上滑,直到主界面 下方出现任务栏



5、点击"AirPlay"

6、选择"iPazzPort_Cast _XXXXX-ITV",镜像打开, 点完成,稍等片刻,同屏 完成

六、推送图片、视频和音乐功能(苹果版)

第五步所描述的苹果镜像方式,手机和电视显示完全同步。如不想手机内容完全 同步过去,可把镜像开关关闭,此时在打开图片、视频和音乐时才会显示到电视 机上。具体操作如下:



o、远挥 iPazzPort_Cast _XXXXX-ITV",镜像功能 不要打开,就可以进行本 地图片、视频和音乐的音 频推送。

注意:苹果手机在推送图片时候,如果苹果手机系统过低会影响推送功能。

下方出现任条栏

七、无线AP功能+在线推送电影

1、把网线插在艾推屏网线接口上,屏幕上会显示出"□□"图标, 此时艾推屏会把有线网络自动转为无线网络,手机等设备连接 上去即可上网。



2、在线推送由影



1、点击手机设置菜单



2、点击 "WiFi"



4、手机连接设备后,即出现动画 效果,即完成连接

注意: 手机无线连接在艾推屏即可推送在线电影, 推送成功后 手机可以退出使用, 电影会在电视上正常播放。



 寻找设备名称: iPazzPor t Cast XXXXX.输入密码: "12345678"



5、根据动画演示内容,打开 视频APP,如爱奇艺、当画面 出现"¹11"键,请点击"¹11" 键、即投屏成功。

八、设置艾推屏连接路由器

如没有有线网络时,即可设置艾推屏连接上无线路由器。



九、Win XP/7系统电脑同屏方法



4、按照提示直接安装完成

5、安装完成后,到解 压包"Keygen"文件夹 复制2个程序。 (用于获取密码非常重要) 6、把文件粘贴到 C盘》program Files》AirParrot



- 7、打开"安装目录下(Keygen. exe)"此安装程序,点击 "Patch Key"
- 8、选择"AiParrot.exe"(安装目录下的文件)



9、点击"Generate",复制红框的文字 (获得串密码)



- 10、设置电脑无线连接到 "iPazzPort_Cast_XXXXXX"
- 11、输入密码"12345678",点击 "连接"

西拜无代网络		
象石以下为表中的考察小过速为EC%的正元就将从在正常更多很多全。		
(in) iteritert fast 33888	1082 🖕	
ANS-ANSING MAL	. Bee	
((0)) 35eriberc.br		
anticamitatila escr	- int	
((U)) PKT_3+A		
Anstadiatiful max	- inf.	
((0))		
CallwarentRa ano	42	
(D)) (D))		
ARTICLE AND A		
	AREANA ACCORNECTOR SUCCESSION (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	

12、连接成功



13、打开安装的软件



		_
	Thee Preferences	
	-one of Second Second	
	174227071_Cas1_330000-3TV	6
	174127091_Cast_330000-ITV → Display 1 - (10242768) ф	
90子 10年1	sfastfort_Cast_330000-ITV * Bisplay 1 - (1024s788) Engle: kono Dock	(0.0)

14、粘贴原来复制的密码点击"0K"

15、右击电脑右下角的软件图标, 勾选"iPazzPort_Cast_XXXXX-ITV" 稍等片刻,同屏镜像成功

十、Win8.1系统电脑同屏方法





1.选择"设备"



3. 点击"添加无线显示器"

2.选择"投影"

© 1155028	· (1000)
	(a) man
5.	andres (and 1988) AND

4. 自动搜索设备, 点击添加 "iPazzPort_Cast_XXXXX"设备

十一、苹果笔记本同屏方法

1.连接WiFi "iPazzPort_Cast_*****"



2. 输入WiFi 密码"12345678", 点击加入





3. 点击苹果笔记本上的 ",," 图标,选择iPzzPort-*****,推送成功





苹果笔记本同屏电视展示



十二、信号确认

本 产 品 为 便 携 式 的 迷 你 无 线 设 计,使 用 前,请 按 以 下 步 骤 操 作 来 确 认 无线路由器的信号强度和合理摆放 "艾推屏",以确保 "艾推屏"的最佳使用

- 1.安卓用户在安卓市场下载 "WiFi分析仪" 到您的设备上检测 "路由器" 信号强度.
- 1.1 将手机或平板放置在艾推屏即将使用的位置,在手机或平板端下载 安装 "WiFi分析仪"。
- 1.2 打开WiFi分析,确认无线路由器信号强度在-60db以上,如下图,如果 达不到以上要求,请移动路由器或者"艾推屏"位置,以便有效的 使用"艾推屏".
- 2.安卓用户在安卓市场下载 "WiFi分析仪" 到您的设备上 检测 "艾推屏" 信号强度.
- 1 将"艾推屏"置于即将使用的位置,插上"艾推屏" 后开机,电视机调至HDMI模式后,将"艾推屏"切换至 DLNA模式.
- 2.2 手机下载并安装"WiFi分析仪"后开始检测。
- 2.3 打开"WiFi分析仪",手机离"艾推屏"4米距离, 以确认"艾推屏"信号强度达到-60db以上,如右图。
- 2.4 如果达不到以上信号强度,请移动"艾推屏"位置或者使用较长HDMI 延长线,将"艾推屏"置于无信号阻碍环境下,以便更好使用"艾推屏"







例如:电视机为全金属构件,如无线路由器或者手机位置处在电视机的正 前方,而"艾推屏"接插紧贴在电视机的背面,此时电视机正好处在 "艾推屏"和无线路由器或手机之间,因而将影响"艾推屏"正常接收来 自无线路由器或手机的信号。

十三、常见问题及解决方法

问:没有显示艾推屏启动画面?

答: 请尝试接口重新安插以及信号源是否对应艾推屏的接口, 检查供电是否达到5V2A标准。

问:连接艾推屏WiFi后手机没有网络,显示无互联网连接? 答:这是正常情况,艾推屏没有接入互联网,需要先进行设 置艾推屏连接到路由器。(到说明书第6页按步骤操作)

问:出现延卡屏情况或者软件推送视频失败,未检测到设备? 答:请尝试清理手机后台程序或重启,路由器艾推屏手机三者 距离有没有遮挡隔墙,调试3-5米之内。

问: 手机连不上同屏信号? 答: 请尝试长按艾推屏按键重启艾推屏或者重启手机, (安卓需注意手机的无线连接艾推屏的WiFi信号。)

问:不能打开艾推屏IP地址的设置页面? 答:请检查手机WiFi是否连接再艾推屏的信号上,是否输入 艾推屏开机界面显示的IP地址,是否在网页地址栏输入IP, 不能是提索引擎。

问:苹果手机推送图片等音频时候没有反应? 答:请检查您手机是什么版本手机,如果是苹果7.0的以下 系统手机会有影响,建议您通过镜像功能同屏。

问:通过下载第三方软件同屏,会出现停滞的情况? 答:建议下载另个软件播放,如:爱奇艺、PPTV等等进行 尝试。